

VASKESYMBOLER

VASK



Normal vask

· Tromlen fyldes så man min. kan vende en hånd ovenpå det tørre tøj.



Skånevask

· Høj vandstand, nedsat tromlebevægelse og skånecentrifugering.
· Tromlen fyldes kun 1/2 op med lignende kvaliteter.
· Anvend evt. vaskepose.



Ekstra skånsom vask/uldvask

· Høj vandstand, ekstra nedsat tromlebevægelse og skånecentrifugering.
· Tromlen fyldes kun 1/3 op med lignende kvaliteter.
· Anvend evt. vaskepose.



Håndvask

· Må ikke maskinvaskes med mindre andet er angivet i teksten.
· Højeste temperatur 40°C.
· Skal behandles med forsigtighed.



Må ikke vaskes

LUFTTØRING



Hænetørring



I skyggen



Liggetørring



I skyggen



Dryptørring



I skyggen

TØRRETUMBLING



Kan tørretumbles

Normal temperatur (start: 120°C slut: 80°C).



Kan tørretumbles

Nedsat temperatur (start: 80°C slut: 60°C).



Tåler ikke tørretumbling

STRYGNING



Strygning

Høj varme (højst 200°C).



Strygning

Middel varme (højst 150°C).



Strygning

Lav varme (højst 110°C).



Må ikke stryges/dampes

KEMISK RENSNING



Rensning, perklor el. kulbrinte.



Skånsom rensning, perklor el. kulbrinte.



Rensning, kulbrinte.



Skånsom rensning, kulbrinte.



Må ikke renses
(undgå rensesæske/pletfjerning).

BLEGNING



Kan bleges



Kan kun bleges med oxygen



Må ikke bleges

PROFESSIONEL VÅDRENS



Vådrens



Skånsom vådrens

Skånsom mekanisk behandling, høj vandstand, nedsat temperatur.



Ekstra skånsom vådrens

Samme som ovenstående men med ekstra skånsom mekaniske behandling.



Må ikke vådrenses